

Opinsys - tukipalvelu


[Ongelmatilanteet](#) > [Käynnistysjärjestyksen korjaaminen \(tietokone käynnistyy pelkästään vapaa- < قاعدة المعلومات \(ajantilaan](#)

Käynnistysjärjestyksen korjaaminen (tietokone (käynnistyy pelkästään vapaa-ajantilaan


Jani Valkonen - 2025-10-03 - [Ongelmatilanteet](#)

Näin korjaat käynnistysjärjestyksen Opinsys-:kannettavilla BIOS-asetuksista


Käynnistä kone virrattomasta tilasta ja odota, että HP:n logo tulee näkyviin. Heti kun näet HP:n logon, .1
.paina näppäimistöä **F10/NumLock**-näppäintä, jotta pääset BIOS-asetuksiin




Navigoi nuolinäppäimillä vasemmalle **Advanced**-välilehdelle, siirry alaspäin **Boot Options** -kohtaan ja .1
paina **Enter**-näppäintä. **Enter**-näppäin on näppäimistön iso näppäin rivin oikeassa reunassa. Sillä
.tehdään yleensä rivinvaihto ja vahvistetaan valinnat




Siirry painamalla nuolinäppäintä alaspäin kohtaan **UEFI Boot Order** alapuolelle. Tällöin .1
.käynnistysvalinnat muuttuvat sinisiksi




.Paina **Enter**-näppäintä, jolloin näet oikealle osoittavan nuolisymbolin .1




.Vie symboli kohtaan **USB**: painamalla nuolinäppäintä alaspäin .1




.Paina **Enter**-näppäintä, jolloin symboli muuttuu nuoliksi, jotka osoittavat ylös- ja alaspäin .1




Kun nuoli ylös- ja alaspäin -symboli on aktiivinen, vie **USB:** listan ylimmäksi painamalla nuolinäppäintä .1
.ylöspäin




.Hyväksy valinta painamalla **Enter**-näppäintä .1




.Vie nuolisymboli seuraavaksi **debian**-kohtaan painamalla nuolinäppäintä alaspäin .1




.Paina taas **Enter**-näppäintä, jolloin nuolisymboli muuttuu taas ylös- ja alaspäin osoittavaksi symboliksi .1




.Vie **debian** listassa toiseksi painamalla nuolinäppäintä ylöspäin .1



.Hyväksy valinta painamalla taas **Enter**-näppäintä .1



Paina **Esc**-näppäintä, jolloin poistut muokkaustilasta. **Esc**-näppäin on näppäimistön vasemmassa yläkulmassa sijaitseva näppäin, jota käytetään usein toimintojen peruuttamiseen tai poistumiseen.



Paina **F10/NumLock**-näppäintä, jolloin BIOS-asetukset kysyvät, tallennetaanko muutokset.


Exiting...



Save Changes?

Yes
No
Cancel

.Vie valinta **Yes**-kohtaan nuolinäppäimellä ylöspäin ja paina **Enter**-näppäintä .1



Voit myös käynnistää tietokoneen ja painella toistuvasti **F10/NumLock**-näppäintä päästäksesi BIOSiin, jos et □
.ehdi yhdellä painalluksella

On kuitenkin mahdollista, että päädyt suoraan ikkunaan, jossa kysytään asetusten tallentamista. Tämä tapahtuu, jos BIOSin asetusikkunaan päästessäsi painoit **F10/NumLock**-näppäintä kerran liikaa, jolloin kyseinen näppäin .avaa asetusten tallennusdialogin

.Pääset kuitenkin **Esc**-näppäimellä takaisin päänäkömään