

Opinsys - tukipalvelu

[\(Ongelmatilanteet](#) > [Secure Boot \(Selected boot image did not authenticate](#) < [قاعدة المعلومات](#)

Secure Boot (Selected boot image did not authenticate


Jani Valkonen - 2025-09-23 - [Ongelmatilanteet](#)

Näin kytket Secure Boot -toiminnallisuuden pois :käytöstä Opinsys-kannettavassa


Käynnistä kone virrattomasta tilasta ja odota, että HP:n logo tulee näkyviin. Heti kun näet HP:n logon, .1
.paina näppäimistöä **F10/NumLock**-näppäintä, jotta pääset BIOS-asetuksiin




Navigoi nuolinäppäimillä vasemmalle **Advanced**-välilehdelle, siirry alaspäin **Secure Boot** .1
Configuration -kohtaan ja paina **Enter**-näppäintä. **Enter**-näppäin on näppäimistön iso näppäin rivin
.oikeassa reunassa. Sillä tehdään yleensä rivinvaihto ja vahvistetaan valinnat




Secure Boot Configuration -valinta on oletusarvoisesti oikeassa kohdassa. Paina **Enter**-näppäintä, .1
.valinnan ollessa kohdassa **Configure Legacy Support and Secure Boot**




Avautuvasta valikosta tulee valita **Legacy Support Disable and Secure Boot Disable**. Valinnan voit .1
.viellä oikealle kohdalle joko painamalla nuolinäppäintä alaspäin tai käyttämällä touchpadia




.Paina **Enter**-näppäintä tai klikkaa touchpadilla, kun valinta on oikealla kohdalla .1




.Asetuksen tulisi nyt olla asetettuna arvoon: **Legacy Support Disable and Secure Boot Disable** .1




.Paina **F10/NumLock**-näppäintä, jolloin BIOS-asetukset kysyvät, tallennetaanko muutokset .1



.Vie valinta **Yes**-kohtaan nuolinäppäimellä ylöspäin ja paina **Enter**-näppäintä .1



Tietokone käynnistyy uudelleen ja näyttää näytöllä satunnaisen koodin, joka on syötettävä näppäimistön .1 avulla. Tämän jälkeen paina **Enter**-näppäintä



Tietokone antaa tämän jälkeen äänimerkin ja käynnistyy uudelleen. Secure Boot on nyt poistettu käytöstä, ja tietokoneen tulisi käynnistyä normaalisti